


# PetSafe® PREMIUM Ugatásgátló nyakörv™

## Használati Útmutató

Kérjük, figyelmesen olvassa el  
az útmutatót használat előtt.



Az Ön PetSafe® partnere:

**Wilson-Trading Kft.**


**Hungary 8500 Pápa, Komáromi út 12.**

**Tel/Fax: 0036-89/321-533**

**Mobil: 0036-70/947-96-75**

**Web: [www.petsafe.hu](http://www.petsafe.hu)**

**Email: [info@petsafe.hu](mailto:info@petsafe.hu)**



Köszönjük, hogy Ön a PetSafe®-et választotta, amely az eladási listán az 1. helyet képviseli a világon a kisállat elektronikus tréning rendszerek területén.

A mi feladatunk, hogy garantáljuk az Ön kisállatának biztonságát, miközben gondoskodjunk azon eszközökről és technológiákról, amelyekkel sikeresen oktathatja házi kedvencét. Ha bármilyen kérdése van, kérem lépjen kapcsolatba a PetSafe® ügyfélszolgálatával: 1-800-732-2677 vagy látogassa meg weblapunkat: [www.petsafe.hu](http://www.petsafe.hu).

## Tartalomjegyzék

Készülék jellemzői.....	3
Hogyan is működik a PetSafe Premium ugatásgátló nyakörve .....	3
Jelmagyarázat: .....	3
Ugatásgátló nyakörv felpróbálása.....	4
A nyakörv visszafűzése .....	5
Az elem behelyezése, és kivétele.....	5
Elem élettartam .....	6
Mire kell számítani a Premium Ugatásgátló nyakörv használata alatt .....	6
Tesztelje az ugatásgátló nyakörvet .....	7
Külön megvásárolható kiegészítők és tartozékok.....	7
Gyakran Ismételt Kérdések.....	7
Hibaelhárítás .....	8
Használati feltételek és a felelősség korlátozása .....	9

## Készülék jellemzői

- 6 szintű, automatikus állás! Automatikus alkalmazkodás kutyájának temperamentumához, a legalacsonyabb impulzusszint kezdésével!
- Alacsony elemszint kijelző!
- Vízálló!
- Meghatározott élettartam szavatosság!

## Hogyan is működik a PetSafe Premium ugatásgátló nyakörve

A PetSafe Premium Ugatásgátló nyakörv hatékonyan, és humánus módon szünteti meg az ugatást! Amikor a kutya ugatására létrejövő rezgést érzékeli az érzékelő, egy impulzust ad le az érintkezőkön keresztül! Az ugatásgátló nyakörv, a legalacsonyabb impulzus szintről kezd, majd ez a szint akár a hatodik szintig emelkedhet, ha a kutya két ugatása között kevesebb, mint 30 másodperc telik el. Ha a kutya ugatásai között több mint 30 másodperc telik el, akkor a készülék automatikusan a legalacsonyabb szintről kezd megint! Minden egyes impulzusnál egy hangosabb sípoló hangot hallat a készülék! A nyakörv automatikusan lekapcsol 3 percre, ha a kutya 15-nél többször ugat, 50 másodpercen belül!

### Fontos:

- **NE HASZNÁLJA** az ugatásgátló nyakörvet, bármilyen más nyakörvvel, bilétával, pórázzal együtt, mert azok okozhatnak olyan hamis rezgést, ami nem kívánt impulzust idézhet elő!
- Kutyája hordhat kutyahámot, amihez kapcsolható póráz, miközben, így viselheti az ugatásgátló nyakörvet!
- Mielőtt játszik kutyájával, vegye le a nyakörvet a kutyáról, mivel a plusz mozgás kiválthat ugatást!
- Soha ne hagyja kutyáján a nyakörvet, egymást követő 12 óránál többet!!




## Jelmagyarázat:

**Érintkezők:** Eljuttatja az impulzust.

**Érzékelő:** Érzékeli a kutya nyaka által létrejövő rezgést.

*Megjegyzés: Az érzékelő szonda nem állítható!*

**Alacsony elemszint érzékelő:** Az érzékelő lámpa elkezd villogni, ha alacsony az elemszint!



Az Ön PetSafe® partnere:

**Wilson-Trading Kft.**

**Hungary 8500 Pápa, Komáromi út 12.**

**Tel/Fax: 0036-89/321-533**

**Mobil: 0036-70/947-96-75**

**Web: [www.petsafe.hu](http://www.petsafe.hu)**

**Email: [info@petsafe.hu](mailto:info@petsafe.hu)**

## Ugatásgátló nyakörv felpróbálása

**FONTOS: A helyes felhelyezés elengedhetetlen, a tökéletes működéshez! Az érintkezőknek, közvetlen érintkezésben kell lenni a kutya nyaki bőr felületével!**

A nyakörv jó elhelyezését kérem, kövesse a következő lépéseket:

1. Legyen biztos abban, hogy az elem nincs bent a készülékben!
2. Várja meg, amíg a kutya teljesen nyugodt lesz!
3. Helyezze el a nyakörvet a kutya nyakán! Az érintkezők közepén



helyezkedjenek el a kutya nyakán, és érintsék a nyaki bőrt!

*Megjegyzés! Néha, szükségszerű lenyírni a kutya nyakán a szőrt, hogy az érintkezők érintsék a bőrt!*

4. Ellenőrizze a nyakörv feszességét azzal, hogy egy ujjá beférjen az érintkező pontok és a kutya nyaka közé. A nyakörvnek kényelmesen biztosnak, de nem szorosnak kell lenni!

5. Napjában többször ellenőrizze a nyakörv helyzetét a kutya nyakán!

6. Vágja le a felesleges szíjat a következő módon!
  - a. Jelölje be a levágandó szíjat egy tollal! Vegye figyelembe a lehetséges növekedését a kutyának, és a téli időszakot is, amikor vastagabb a szőrzet!
  - b. Vegye le az ugatásgátló nyakörvet a kutya nyakáról és vágja le a felesleget!
  - c. Mielőtt felhelyezné újból a nyakörvet a kutyára, a nyakörv vágott végét lánggal süsse össze, hogy ne bomlódjon fel!






**FONTOS: Ahhoz, hogy a nyakörv jól helyezkedjen el, biztonságos legyen, hatékonyan működjön, tegye a következőket!**

- Ellenőrizze a nyakörv elhelyezkedését, ezzel megakadályozva a túlzó szorítást, azzal, hogy ujját az érintkezők, és a kutya nyaka közé tudja tenni!
- Kutyájának nyakát minden nap ellenőrizze, figyelve bármilyen sebre, kiütésre!
- Ha észlel bármilyen sebet vagy kiütést, hagyja abba az ugatásgátló nyakörv használatát pár napra!
- Ha ez az állapot nem változik 48 órán belül, vigye kutyáját állatorvoshoz!
- Kutyájának nyakát és az érintkezőket, mossa hetente egyszer, lágy szappanos vízzel, majd utána öblítse le!

A bőrkiütés neve Pressure Necrosist, ami létre jöhet a bőrnél, az előző lépések be nem tartása esetén ( devitalizationje ), ha túlzott és hosszadalmas kapcsolat alakul ki az érintkezők, és a bőr között!

## A nyakörv visszafűzése



A csat megakadályozza a nyakörvet abban, hogy kilazuljon és elveszen a kutyájáról!

A kapocsnak, befűzésnél felfelé kell állnia ahhoz, hogy a nyakörv szét ne csússzon!

Az Ön PetSafe® partnere:

**Wilson-Trading Kft.**

**Hungary 8500 Pápa, Komáromi út 12.**

**Tel/Fax: 0036-89/321-533**

**Mobil: 0036-70/947-96-75**

**Web: [www.petsafe.hu](http://www.petsafe.hu)**

**Email: [info@petsafe.hu](mailto:info@petsafe.hu)**

## Az elem behelyezése, és kivétele

*Megjegyzés: Ne tegye be az elemet, amíg az ugatásgátló nyakörv a kutyáján van.*



A nyakörv egy cserélhető elemet használ (RFA-67). Ez az, egyedülállóan tervezett elem, megkönnyíti az elemcserét, és nagymértékben növeli a készülék vízállóságát!

Az elem behelyezése a vevőkészülékbe úgy történik, hogy az elemen levő nyíl szembe legyen a vevőkészüléken levő háromszöggel. Aztán fordítsa el az elemet (használjon egy nagyobb érmét) az óramutató járásával megegyező irányba, amíg a nyíl szembe nem áll a zár szimbólummal!

Az elem kivétele a vevőkészülékből úgy történik, hogy az elemet fordítsa el az óramutató járásával ellentétes irányba, amíg a nyíl szembe nem áll a háromszögszimbólummal!

Ne próbálja megvágni, vagy felfeszítve kinyitni az elemet. Használt elemet távolítsa el!

A csere elemet, PetSafe® termékeket (RFA-67) árusító kiskereskedőknél vásárolhat! Hívja a 1-800-732-2677 számot, vagy látogasson el az internetes oldalunkra. [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net), ahol találhat egy kiskereskedőt a közeledben.



## Elem élettartam

Az átlagos elemélettartam 3-6 hónap, attól függően, hogy a kutyája milyen gyakran ugat. Mindazonáltal az első elem, a kutyája tréningje alatt, nagyobb használatnak van kitéve, ezért rövidebb az élettartama, mint a következőnek!

## Alacsony elemszint kijelző

Normális működés alatt az Indikátor lámpa nem világít! Az elem nagymértékű gyengülése esetén a jelzőlámpa elkezd villogni, hogy mutatja az elemcsere szükségességét!

## Mire kell számítani a Premium Ugatásgátló nyakörv használata alatt

**Fontos: Nem hagyja kutyáját egyedül az első alkalmakkor, amikor használja a készüléket!**

Helyezze fel megfelelően az ugatásgátló nyakörvet és várjon, míg kutyája ugat! A legtöbb kutya meg fogja érteni nagyon gyorsan, hogy a nyakörv gátolja az ugatásukat! Ezen tudás elsajátítása után a kutya nyugodt marad, és nem fog ugatni! Első alkalommal a nyakörv által leadott impulzus, nagyon meglepő lehet, vagy ijesztő a kutya számára, ami miatt a kutya többet ugathat a legelső alkalommal.

Néha előfordulhat, hogy a kutya egymás után több Impulzust kap (Ugatás- Impulzus - Ugatás - Impulzus ciklus). Ha ez történik, nyugtassa meg kutyáját csillapító hangokkal. Mihelyt a kutya megnyugszik, ellazul, meg fogja érteni, hogy ha csendbe marad nem fog kapni több impulzust. Csak nagyon kevés kutyánál szokott előfordulni ez a reakció, mikor először viselik az ugatásgátló nyakörvet.

Észre fogja venni néhány napon belül, hogy a kutyájánál nagymértékben csökkentek az ugatások számai, mialatt hordta az ugatásgátló nyakörvet! De még ekkor a tanulási időszak, még nem teljes!

A kutya az új, tanult tapasztalatok miatt, próbálgatni fogja a készüléket úgy, hogy próbálja az ugatások számát növelni! Ez általában a második hét folyamán történik, amikor a kutya viseli a készüléket!

Ha ez történik, akkor is maradjon következetes, és ne változtasson az ugatásgátló nyakörv használatán. Helyezze fel mindig a készüléket minden olyan helyzetben, amikor elvárja kutyájától, hogy ne ugasson. Ha a kutyája nem viseli a készüléket, újból elkezdhet ugatni!

---

## Általános karbantartás


- Ellenőrizze az érintkezők szorosságát hetente!

*Megjegyzés: A gyárilag beállított érzékelő szondán ne állítson!*

- Tisztítsa az érintkezőket alkohollal hetente.

*Megjegyzés: Vegye le az ugatásgátlót és távolítsa el az elemet, mielőtt megérinti az érintkezőket!*

- Ellenőrizze kutyája nyakát esetleges sebet, sérülést keresve, mossa a kutya nyakát hetente egyszer!



## Tesztelje az ugatásgátló nyakörvet

Csúsztassa az érzékelő szondát egy durva felületen keresztül legalább 10-szer! A készüléknek sípoló hangot kell adnia! Ha a készülék nem sípol a teszt alatt, keresse meg a „Az Ugatásgátló nyakörv nem sípol” a „Hibaelhárítás „bejegyzésnél, majd folytassa a második lépéssel!

## Külön megvásárolható kiegészítők és tartozékok

A Petsafe Ugatásgátló Nyakörv, további tartozékok vásárlásához lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálati irodával: 1-800-732-2677, vagy látogassa meg honlapunkat : [www.petsafe.net](http://www.petsafe.net) ,ahol megtalálhatja a legközelebbi viszonteladót!

Megnevezés	Modellszám
Elem – két darabos csomag:	RFA-67D-11
Cserélhető nyakörv szíj:	RFA-68
Tartozék csomag (további érintkezők, tömítő gyűrűk, és elem)	RFA-118

## Gyakran Ismételt Kérdések

A kutyám abba fogja hagyni ugatást teljesen?	•Az ugatásgátló nyakörv hatékonyan és humánusan gátolja az ugatást. A készüléket csak nem kívánatos, felesleges ugatásos időszakban ajánlott hordani!
Az én kutyám nagyon érzékeny természetű! Tudom csökkenteni az impulzus erőségének szintjét?	• Ön, hozzájuthat egy elektromos erőség ellenálláshoz úgy, hogyha kapcsolatba lép az Ügyfélszolgálattal, az 1-800-732-2677. számon!
Le fogja állítani más kutyák ugatását az ugatásgátló nyakörv?	• Nem.
Az Ugatásgátló nyakörv humánus és biztonságos?	• Igen. Az! Az Ugatásgátló nyakörv úgy lett tervezve, hogy javítsa kutyája viselkedését, ne büntesse! Mindazonáltal a kezdeti impulzusok megijeszthetik kutyáját.
Az Ugatásgátló nyakörv, beválik, működni fog az én kutyámnál?	• Az Ugatásgátló nyakörv, hatékony és biztonságos bármilyen fajta és méretű kutyánál. De néha lehet, hogy túl kényelmetlen vagy túl nagy viselni 3.6 kg alatti kutyáknak!

**Az Ön PetSafe® partnere:**

**Wilson-Trading Kft.**

**Hungary 8500 Pápa, Komáromi út 12.**

**Tel/Fax: 0036-89/321-533 Mobil: 0036-70/947-96-75**

**Web: [www.petsafe.hu](http://www.petsafe.hu) Email: [info@petsafe.hu](mailto:info@petsafe.hu)**


## Hibaelhárítás

Az Ugatásgátló nyakörv nem sípol.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tesztelje az Ugatásgátló nyakörvet (lásd: Tesztelje az ugatásgátló nyakörvet - bekezdés)</li> <li>• Ha az Ugatásgátló nyakörv nem sípol ez alatt a teszt alatt, használjon érdesebb felületet!</li> <li>• Figyeljen arra, hogy az eleme megfelelően van beillesztve.</li> <li>• Cserélje az elemet.</li> <li>• Ha az ugatásgátló nyakörv, még most sem sípol forduljon az Ügyfélszolgálathoz, 1-800-732-2677. számon.</li> </ul>
Az ugatásgátló nyakörvem sípol, de a kutyám állandóan ugat (nem reagál az impulzusokra).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Szorítson a nyakörvön és/vagy nyírja le az érintkezők érintkezésénél a kutya szőrét, hogy megfelelő kontaktus jöjjön létre.</li> <li>• Cseréje az elemet!</li> <li>• Ha a kutyája még mindig nem reagál, forduljon az Ügyfélszolgálathoz: 1-800-732-2677. számon.</li> </ul>
Az Ugatásgátló nyakörv lámpája villog.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cserélje az elemet.</li> </ul>

### Az Ugatásgátló nyakörv lemerítése, kisütése

**Fontos: kerülje el, hogy megérintse az érintkezőket és az érzékelő szondát addig, amíg a készülék nincs teljesen merülve!**

Elemeltávolítás után a készülék megtarthat tárolhat valamennyi energiát és aktiválhat 2 vagy 3 további impulzust. Ahhoz, hogy teljesen lemerítse az Ugatásgátló nyakörvet, csúsztassa az érzékelő szondát párszor az asztalon vagy durvább felületen addig, amíg a készülék még sípol!



**Az Ön PetSafe® partnere:**  
**Wilson-Trading Kft.**  
**Hungary 8500 Pápa, Komáromi út 12.**  
**Tel/Fax: 0036-89/321-533**  
**Mobil: 0036-70/947-96-75**  
**Web: [www.petsafe.hu](http://www.petsafe.hu)**  
**Email: [info@petsafe.hu](mailto:info@petsafe.hu)**



## **Használati feltételek és a felelősség korlátozása**

### **1. Használati feltételek**

Jelen terméket azzal a feltétellel kínáljuk Önnek, ha Ön változtatás nélkül elfogadja a használati feltételeket és az itt leírt feltételeket. Jelen termék használatával Ön elfogad minden kikötést, feltételt és figyelmeztetést.

### **2. Megfelelő használat**

Ezt a terméket olyan házi kedvencek részére fejlesztették ki, amelyek esetében kiképzésre van szükség. Lehetséges, hogy az Ön házi kedvencének sajátos temperamentuma nem alkalmas ehhez a termékhez. Azt javasoljuk Önnek, hogy ne használja ezt a terméket, amennyiben az Ön házi kedvence kevesebb, mint 8 font (3,6 kg) és ha az Ön házi kedvence agresszív. Ha nem biztos benne, hogy az Ön házi kedvence számára ez megfelelő-e, kérjük, kérje ki állatorvosa vagy egy okleveles kiképző tanácsát. A megfelelő használat tartalmazza azt, hogy Ön a termékkel rendelkezésre bocsátott teljes használati útmutatót és a speciális figyelmeztetéseket átnézte.

### **3. Nem törvénytelen vagy tiltott használat**

Ezt a terméket csakis kizárólag házi kedvencekre fejlesztették ki. Ez a házi kedvenc kiképző készülék nem arra való, hogy azzal sérülést, kárt okozzanak, vagy az állatot provokálják. Amennyiben a terméket nem az előírt módon használja, megsérti vele a szövetségi, állami vagy helyi törvényeket.

### **4. Felelősség korlátozása**

A Radio Systems Corporation semmi esetben sem felelős semmilyen közvetlen, közvetett, fenyítő, véletlen, speciális okok miatt elszenvedett károkért vagy bármilyen olyan károkért, amelyek jelen termék használatán kívüli vagy annak rendeltetésellenes felhasználása következtében keletkeztek. A vásárló elfogadja ezen termék használatából eredő minden kockázatot és felelősséget vállal.

### **5. A feltételek módosítása**

A Radio Systems Corporation fenntartja magának a jogot, hogy megváltoztassa azon feltételeket és figyelmeztetéseket, amelyeket Ön a jelen termék megvásárlásával megkap.

---

**Az Ön PetSafe® partnere:  
Wilson-Trading Kft.  
8500 Pápa, Komáromi út 12.  
Hungary**

**Tel/Fax: 0036-89/321-533      Mobil: 0036-70/947-96-75**

**Web: [www.petsafe.hu](http://www.petsafe.hu)      Email: [info@petsafe.hu](mailto:info@petsafe.hu)**